

AUFBAUANLEITUNG

TOLYMP KLETTERNETZ # 1010

**1**

Einhängen des Kletternetzes

a) Demontage der Turnstange



Hinweis: Diesen Schritt erst nach Aushärten der Fundamente ausführen!

b) Einhängen des Kletternetzes wie abgebildet

c) Montage der Turnstange

**3**

Fixierung der Seile

Seil festziehen

Metallclip wie abgebildet verschließen



Mit allen Seilenden wiederholen

**2**

Bestigung der Netz-Seiten

Das Seil wie abgebildet um den Pfosten und durch die Metallschleife fädeln

**4**

Fertig

Seilenden zurechtrücken und spannen



Diese Aufbauanleitung gilt auch für unsere Turnrecks aus Lärchenholz von www.turnstangen.de